

Reflekser sydd på symaskin

Figurer av refleksstoff har de fleste på et eller annet ytterplagg, vesker eller sekker. Stoffet er ypperlig til applikering, men det går også an å sy reflekser.



Slik gjør du steg for steg:

1. To stoffbiter (8 cm x 8 cm) og en bit quiltefilt i samme størrelse legges lagvis med refleksida ut.
2. Sy sammen stofflagene på symaskin.
3. Tegn rund malen med blyant.
4. Sy på blyantstreken.
5. Klipp to til tre millimeter utenfor sømmen.
6. Lag snor av bomullsgarn



Du kan sy på symaskinen på forskjellige måter, variere med fine snorer, dusker og perlepynt.

Det er vanskelig å sette nåler eller sy på forhånd i stoffet. For å unngå at det glir når du syr, smør litt limstift mellom lagene.

Refleksstoff kan du kjøpe hos www.reflexconsult.no

Du kan lese mer om bruk av refleks her:

<http://www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/Refleks>